

Les repères de câblage, les trois positions et le dépannage, sur une page à glisser dans la porte du tableau. La pose et toute intervention dans le tableau reviennent à un électricien : coupez toujours le disjoncteur général avant un contrôle.

LES DEUX CIRCUITS

Circuit	Protection	Section	Raccordement
Puissance (chauffe-eau)	Disjoncteur 20 A courbe C	2,5 mm²	Bornes de puissance du contacteur, puis le chauffe-eau
Commande	Disjoncteur 2 A	1,5 mm²	Contacts C1/C2 du Linky vers les bornes A1/A2 de la bobine
Ballon thermodynamique	2 A (pompe à chaleur) + 20 A (appoint)	-	Deux circuits distincts

LES TROIS POSITIONS DE LA MANETTE

Position	Ce qu'elle fait	Quand l'utiliser
Auto	Le Linky déclenche la chauffe en heures creuses	Au quotidien
I (marche forcée)	Chauffe immédiate, au tarif plein	Ballon vidé avant la nuit ; 4 à 6 h pour 200 litres
0 (arrêt)	Coupe l'alimentation du chauffe-eau	Entretien, ou absence de plus de 4 à 5 jours

DÉPANNAGE : PLUS D'EAU CHAUDE

- ☐ Coupez le disjoncteur général avant tout contrôle dans le tableau
- ☐ Vérifiez que la manette est sur Auto et non sur 0
- ☐ Faites mesurer la bobine au multimètre : environ 220 V en heures creuses, 0 V en heures pleines
- ☐ Aucune tension en heures creuses : le signal du Linky n'arrive plus au tableau
- ☐ Claquement répétitif ou grésillement : le contacteur est en cause
- ☐ Le ballon chauffe en permanence ou reste en marche forcée : signal perdu ou mécanisme hors service
- ☐ Un contacteur ne se répare pas, il se remplace : 20 à 60 € le module, hors main-d'œuvre

MON INSTALLATION

Puissance du ballon (W) et calibre du disjoncteur

Mes plages d'heures creuses

Dernier contrôle par un électricien